

FICHA TÉCNICA

UNIMAQ



DETERGENTE PARA LAVAGEM MECANICA DE LOIÇA

Detergente fortemente alcalino com baixa formação de espuma, indicado para a lavagem mecânica de loiça, em presença de águas macias. É extremamente eficaz na remoção de gordura, evita a redeposição dos resíduos e previne a formação de depósitos calcários e manchas na loiça, nos copos e no interior do próprio equipamento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Utilizar o produto com recurso a um doseador automático, de forma a controlar os consumos, permitindo assim rentabilizar o número de lavagens.

DILUIÇÃO

Utlizar 1-3 ml de produto por cada litro de água, dependendo da sujidade e da dureza da água. Temperatura recomendada da lavagem: 50–55°C. Usar de acordo com as instruções do fabricante da máquina de lavar.

PICTOGRAMAS





DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00-14,00	1,100 - 1,180	n.a	Amarelado	Solúvel

Telef: 212 549 130
Telm: 919 590 716
geral@unidete.pt

www.unidete.pt







FICHA TÉCNICA

UNIMAQ

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNIMAQ0CX5L	5 L	CX 4X5L	36 Cx
02002UNIMAQ00010	10 L	10L	60 Emb
02002UNIMAQ00020	20 L	20L	24 Emb

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt

www.unidete.pt



